

COME APPLICARE LA PELLICOLA PRIVACY

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN LÁMINA DE PRIVACIDAD

Consigliamo di applicare la pellicola privacy **solo su superfici di vetro**. Le nostre pellicole si possono rimuovere in ogni momento **senza lasciare residui**.

Le recomendamos que aplique la lámina de privacidad **sólo en superficies de cristal**. Nuestras láminas pueden retirarse en cualquier momento **sin dejar ningún residuo**.

Pellicola di trasferimento trasparente

Lámina de transferencia transparente

Pellicola per finestre adesiva

Vinilo para ventanas

Carta di supporto bianca

Papel de soporte blanco



Prepara tutti gli attrezzi necessari. Raccomandiamo di leggere bene le istruzioni prima di applicare la pellicola.

Posa la pellicola per finestre su una superficie liscia e con una spatola, liscia la pellicola di trasferimento premendoci sopra. (it)

Tenga todas las herramientas preparadas. Por favor, lea todas las instrucciones antes de pegar la lámina.

Coloque la lámina de privacidad en una superficie lisa y vuelva a pasar la escobilla de goma sobre la lámina de transferencia presionándola. (es)



(it) Capovolgi la pellicola privacy in modo che la carta di supporto sia sopra e stacca con cautela dall'angolo a punta.

Se i singoli elementi non si staccano, premi di nuovo la carta di supporto sulla pellicola di trasferimento.

Inumisci abbondantemente il vetro della finestra con dell'acqua.

Posiziona il motivo sulla superficie bagnata e con una spatola spingi via l'acqua dal centro verso l'esterno.

(es) Voltea la lámina para que el papel de soporte esté en la parte superior y espegue lenta y cuidadosamente el papel de soporte en un ángulo agudo.

Si los elementos individuales no se despegan, presione el papel de soporte sobre la lámina de transferencia.

Humedezca la ventana generosamente con agua.

Coloque el motivo en la superficie húmeda y con ayuda de la escobilla de goma retira el agua desde de centro hacia afuera.



(it) Lascia asciugare per circa 24 ore, poi stacca con cura la pellicola di trasferimento dall'angolo appuntito e piatto.

Se degli elementi rimangono sulla pellicola di trasferimento, premili contro la finestra con il palmo della mano.

Se necessario, puoi tagliare il motivo su misura con l'aiuto di un righello e un cutter.

Finito! L'applicazione della pellicola privacy è perfettamente riuscita.

(es) Despues de **aproximadamente 24 horas** de secado, despegue el papel de soporte con cuidado en un ángulo agudo.

Si quedan elementos en la lámina de transferencia, presionelos sobre la ventana con la palma de la mano.

Si es necesario, puede cortar el motivo a la medida con la ayuda de una regla y un cíter.

Ahora la lámina de privacidad está colocada.